DENON

インイヤー ヘッドホン

AH-C452

取扱説明書

安全にお使いいただくために一必ずお守りください。

- お買い上げいただき、ありがとうございます。
- ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使 用ください。
- お読みになった後は後日お役に立つこともありますので、必ず 保存してください。

付属品について

ご使用の前にご確認ください。

<u> </u>			
(1) イヤーヒ ② 延長コー	゚ース(Lサイズ/3 ·ド(長さ0.8m).	Sサイズ)	各2個
③ クリップ1個			
④ キャリングポーチ1個			
⑤ 取扱説明書(本書)1枚			
⑥ 製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内1枚			
U)	(2)	(3)	(4)
		(3)	(<u>4</u>)
		(3)	(4)

ステレオ音のエチケット



- ●隣近所への配慮(おもいやり)を十分にいた しましょう。
- ●特に静かな夜間は、小さな音でも通りやすい ものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配 りましょう。

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みく ださい。

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使 いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防 止するために、いろいろな絵表示をしています。その絵表示と意味 は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをす **芍攵 ∕┼** ると、人が死亡または重傷を負う危険が差 □ し迫って生じることが想定される内容を示 しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをす **本** ると、人が傷害を負う可能性が想定される 王恵 句容および物的損害のみの発生が想定され る内容を示しています。

【絵表示の例】



記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解 禁止)が描かれています。



□安全上お守りいただきたいこと

運転中は使用しない



自転車やバイク、自動車などの運転中はヘッドホンを絶 対に使用しないでください。交通事故の原因となります。 歩行中に使用する場合は、周囲の音が聞こえにくくな り、交通事故の原因となりますのでご注意ください。

水が入ったり、濡らしたりしないように



雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意くだ さい。

火災・感電の原因となります。

ねじを外したり、分解や改造をしたりしない



この機器を改造しないでください。火災・感電の原因 となります。

内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

落としたり、破損したりした場合は



まず接続している機器から本機のプラグを抜いて販売 店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電 の原因となります。

□取り扱いについて

風呂・シャワー室では使用しない



火災・感電の原因となります。



□安全上お守りいただきたいこと。

長時間大音量で開かない



耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞くと、聴 力に悪い影響を与えることがあります。耳を刺激しな いよう、適度な音量でお楽しみください。

機器の接続は説明書をよく読んでからおこなう



機器に接続する際は、接続機器の電源を切り、取扱説 明書に従っておこなってください。

接続機器の電源を入れる前に



音量を最小にしてください。

突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることが あります。

温度の高い場所には置かない



直射日光の当たる所、炎天下の車中など特にご注意く

高温により、部品が変形したり故障したりすることが あります。

□ 取り扱いについて

長時間音が歪んだ状態で使用しない



本機が発熱し、火災の原因となることがあります。

取り扱い上のご注意


- ■コードの抜き差しは、必ずプラグを持っておこなってくだ。 さい。
- ■コードにストレスをかけると、コードの断線など故障の原 因になります。

次のことを守って正しくお使いください。


- ●無理にコードを引っ張らない。
- ◆付属のクリップにコードを取り付けたり取りはずしたり するときに、無理にコードを引っ張らない。
- コードを折り曲げない。
- ポータブル機器をぶらさげない。
- ポータブル機器に巻き付けない。
- ●ポータブル機器をぶら下げると、接続コードが外れてポー タブル機器が落下する場合があります。このような場合、 当社ではポータブル機器の保証は致しかねます。あらかじ めご了承ください。
- ◆ヘッドホンの汚れを拭き取るときは、柔らかい布を使用し て軽く拭き取ってください。
- ◆ベンジン、シンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが本 機に付着すると、変質したり変色することがありますので 使用しないでください。
- ●音量を上げ過ぎると音が漏れやすい構造になっています。周 囲の人の迷惑にならないように気をつけましょう。特に電車 の中などの公共の場所で使用する場合にはご注意ください。
- イヤーピースは長期のご使用や保存によって、劣化する恐 れがあります。イヤーピースの交換は、お買い上げの販売 店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。詳しく は、付属の「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内」 をご覧ください。
- ヘッドホン本体に力を加えたり、重さを加えた状態で長時 間放置すると変形してしまう恐れがあります。保管すると きは変形しないようご注意ください。
- ◆付属のクリップを本機以外に使用しないでください。

ヘッドホンの使いかた

●左右を確認し、 ® 印が付い た方を右耳に、①印が付い た方を左耳に、本体が耳にお さまるようにしっかりと装着 してください。




- ◆スライダーの位置を調整すると、左右のコードの余分なた。 るみを抑えられます。
- ●また、付属のクリップをお使いになると、コードを衣服の □ ドライバー: ø 11.5mm ポケットなどに固定できます。



イヤーピースの装着のしかた

イヤーピースが耳にフィットしていないと、低音が聞こえに くいことがあります。より良い音質を楽しんでいただくため に、イヤーピースをおさまりのよい位置に調整したり、耳の 奥まで押し込むなど、ぴったりと耳に装着させるようにして ください。

お買い上げ時は、Mサイズのイヤーピースが装着されていま す。イヤーピースの大きさが耳に合わないときは、付属のし サイズまたはSサイズに交換してください。



保証とサービスについて

- ●普通の使用状態で保証期間(1年間)内に故障した場合は、 お買い上げの販売店で修理を申し受けます。
- ●この製品とお買い上げの領収書(またはレシート)を必ず ご持参ください。
- お買い上げ日確認のため、必ず販売店の領収書(またはレ シート)を保存されるようお願い致します。
- ●保証および修理についてご不明の場合は、お買い上げの販 売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。
- ※ 当社製品のお問い合わせについては、お客様相談センター にご連絡ください。

詳しくは、付属の「製品のご相談と修理・サービス窓口 のご案内しをご参照ください。

主な仕様

□ 形式: ダイナミック型

Π インピーダンス: 16 Ω

□ 感度:105dB/mW

□ 最大入力: 200mW

□ 再牛周波数:5~24.000Hz □ 質量: 4.2g (コード含まず) コード長: 0.7m Y型 OFC線

 \square プラグ: ϕ 3.5mm 金メッキステレオミニプラグ

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社デノンコンシューマーマーケティング

本 社

〒 104-0033 東京都中央区新川 1-21-2

お客様相談センター TEL: 045-670-5555

【電話番号はお間違えのないようにおかけください。】

受付時間 9:30~12:00、12:45~17:30 (当社休日および祝日を除く、月~金曜日)

故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先(サービスセンター) については、次の URL でもご確認できます。

http://denon.jp/info/info02.html

後日のために記入しておいてください。 購入店名: 電話(ご購入年月日: 年 月 $\boldsymbol{\mathsf{B}}$

Printed in China 5411 10134 004D

茅場町タワー 14F